

Teleskopstütze Anwenderhinweise

Allgemeine Hinweise

Sie können die Teleskopstütze sowohl senkrecht, als auch waagrecht einspannen. Am einfachsten gestaltet sich die senkrechte Montage, wenn die ausziehbare, silberne Raster-Fixierung, wie in dieser Anleitung, nach oben zeigt. Sie können die Teleskopstütze selbstverständlich auch mit dem farbigen Stangenabschnitt nach oben montieren. Beachten Sie hierbei bitte, dass sich in diesem Fall alle Angaben zur Drehrichtung in dieser Anleitung umkehren. Spannen Sie die Stütze nie mit Gewalt ein.



Teleskopstütze einspannen

1. Drehen Sie Kopf- und Fußplatte ca. 2–3 cm, wie in Abbildung 1 zu sehen, heraus.
2. Richten Sie die Teleskopstütze senkrecht zur Wand, Decke, etc. aus und setzen die Fußplatte auf.
3. Drücken und halten Sie die Alu-Verriegelung, während Sie die silberfarbene Raster-Fixierung möglichst weit heraus ziehen und auf der passenden Stufe einrasten lassen. Idealerweise haben Sie nun etwas Luft zwischen der Kopfplatte und der entsprechenden Wand.
4. Umfassen Sie den Gummigriff der Stütze und drehen diese im Uhrzeigersinn, damit die Kopf- und Fußplatte aus der Stütze heraus fahren und Sie diese handfest einspannen können. Überprüfen Sie während des Einspannens die korrekte Position der Stütze. Wir empfehlen dabei den Einsatz einer Wasserwaage.
5. Um die Stütze wieder zu lösen, drehen Sie diese einfach gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie erst danach die Alu-Verriegelung gedrückt, um die Raster-Fixierung zusammen zu schieben. Lösen Sie die Raster-Fixierung bitte nicht, so lange die Stütze noch unter Spannung steht.



Technische Daten

Teleskopstützen

AB-115	65 – 115 cm
AB-175	101 – 175 cm
AB-290	160 – 290 cm
AB-360	199 – 360 cm

Für alle Fragen steht Ihnen unser qualifiziertes Servicepersonal gerne zur Seite. Telefonisch von Mo. – Do. von 8:00 – 17:30 Uhr und Fr. von 8:00 – 15:00 Uhr. Tel. +49 (0) 30 5 111 600 oder jederzeit per E-Mail info@teleskopsicherung.de

