

Teleskopstütze Anwenderhinweise

Allgemeine Hinweise

Sie können die Teleskopstütze sowohl senkrecht, als auch waagrecht einspannen. Am einfachsten gestaltet sich die senkrechte Montage, wenn die ausziehbare, silberne Raster-Fixierung, wie in dieser Anleitung, nach oben zeigt. Sie können die Teleskopstütze selbstverständlich auch mit dem farbigen Stangenabschnitt nach oben montieren. Beachten Sie hierbei bitte, dass sich in diesem Fall alle Angaben zur Drehrichtung in dieser Anleitung umkehren. Spannen Sie die Stütze nie mit Gewalt ein.



Teleskopstütze einspannen

1. Drehen Sie Kopf- und Fußplatte ca. 2–3 cm, wie in Abbildung 1 zu sehen, heraus.
2. Richten Sie die Teleskopstütze senkrecht zur Wand, Decke, etc. aus und setzen die Fußplatte auf.
3. Drücken und halten Sie die Alu-Verriegelung, während Sie die silberfarbene Raster-Fixierung möglichst weit heraus ziehen und auf der passenden Stufe einrasten lassen. Idealerweise haben Sie nun etwas Luft zwischen der Kopfplatte und der entsprechenden Wand.
4. Umfassen Sie den Gummigriff der Stütze und drehen diese im Uhrzeigersinn, damit die Kopf- und Fußplatte aus der Stütze heraus fahren und Sie diese handfest einspannen können. Überprüfen Sie während des Einspannens die korrekte Position der Stütze. Wir empfehlen dabei den Einsatz einer Wasserwaage.
5. Um die Stütze wieder zu lösen, drehen Sie diese einfach gegen den Uhrzeigersinn. Halten Sie erst danach die Alu-Verriegelung gedrückt, um die Raster-Fixierung zusammen zu schieben. Lösen Sie die Raster-Fixierung bitte nicht, so lange die Stütze noch unter Spannung steht.



Technische Daten

Teleskopstützen

AB-115	65 – 115 cm
AB-175	101 – 175 cm
AB-290	160 – 290 cm
AB-360	199 – 360 cm



Zum Produkt

Katzenschutznetz Anwenderhinweise






Allgemeine Hinweise

Sobald die Maschen des Netzes eine quadratische Form erreichen, ist es ausreichend fest gespannt. Spannen Sie es, vor allem an Balkonen, nicht zu stramm, damit Ihre Katze nicht daran hochklettern kann. Prüfen Sie die Konstruktion regelmäßig auf eventuelle Schlupflöcher und lassen Sie Ihre Katze, bei geöffnetem Fenster oder auf dem Balkon, nie lange unbeaufsichtigt.



Katzenschutznetz befestigen

1. Breiten Sie das Netz, zum Beispiel auf dem Boden, aus und prüfen Sie, wo sich die kurzen und langen Seiten befinden.
2. Beginnen Sie damit, die obere Linke Masche des Katzenschutznetzes an der, von Ihnen aus, links stehenden Teleskopstütze, oben zu befestigen.
3. Ziehen Sie danach die obere Rechte Masche des Katzenschutznetzes stramm und befestigen Sie das Netz oben an der, von Ihnen aus, rechts stehenden Teleskopstütze.
4. Anschließend ziehen Sie das Netz links unten stramm und befestigen es unten an der linken Teleskopstütze. Nun wiederholen Sie den Vorgang für die rechte Seite.
5. Wir empfehlen das Katzenschutznetz nun im Abstand von ca. 10 cm an den Teleskopstützen, zu befestigen. Hierzu eignen sich zum Beispiel UV-beständige Kabelbinder, Schnur oder Kunststoff-Befestigungsklammern, welche Sie in unserem Onlineshop erwerben können.
6. Sobald Sie das Netz zu Ihrer Zufriedenheit angebracht haben, können Sie es an den Kanten zuschneiden. Trennen Sie das Netz dabei nicht zu nah an den Knoten ab, damit diese sich nicht lösen.



Technische Daten

Katzenschutznetze

3 x 2 m

4 x 3 m

6 x 2 m

6 x 3 m

8 x 2 m

8 x 3 m



Zum Produkt